

经济款和标准款交流伺服驱动器的区别

1. 无 ABC 分频输出给上位机。（相当于驱动器发脉冲给上位机，上位机知道电机在什么位置。上位机包含控制卡、控制器、数控系统、PLC）
2. 无 485 通讯。
3. 无模拟量速度控制和模拟量转矩控制。